

Manuel de paramétrage


-LECTEUR INTÉGRAL



www.groupe-e-sante.fr

GROUPE E-SANTE FRANCE
Mas St Albert, Rte de Palavas,
34970 Lattes


Interface de communication



Port COM



Clavier AZERTY



Clavier QWERTY

Réinitialisation



Paramètres d'usine

Vitesse de sortie du clavier



Rapide



Moyenne



Lente

Paramètres sons



Activer les sons d'allumage



Activer le son des fentes PC/SC



Activer le son de la lecture réussie des QR Code

Paramètres lumières



Activer la lumière du scan QR



Désactiver la lumière du scan QR

Format de sortie



Désactiver les sons d'allumage



Désactiver le son des fentes PC/SC



Désactiver le son des majuscules


Paramètres NFC



Désactiver le son de la lecture réussie des QR Code



Activer la lecture NFC



Désactiver la lecture NFC